## Кабели передачи данных U-WAVE

## Cepuя 02AZD / 02AZE

— Этот кабель предназначен для подключения измерительного прибора к блоку U-WAVE T. Выберите кабель, соответствующий измерительному устройству из семи типов ниже, от A до G.





Кабель без разъема для ножного переключателя


Кабель с ножным переключателем

## 1 Кабель без разъема под ножной переключатель

т кабель без развема под пожном переключатель			
Nº	Модель	Описание	
02AZD790A	Α	Прямой кабель IP U-WAVE с кнопкой пер-чи данных, например для штангенциркуля IP67	
02AZD790B	В	Задний кабель IP U-WAVE с кнопкой пер-чи данных, например для микрометра IP65	
02AZD790C	С	Прямой кабель U-WAVE с кнопкой передачи данных, например, для стандартного штангенциркуля ABSOLUTE	
02AZD790D	D	Плоский кабель U-WAVE, например, для индикатора IDH/IDF	
02AZD790E	Е	Круглый кабель U-WAVE, например, для микрометра Quick Micrometer	
02AZD790F	F	Прямой кабель U-WAVE, например, для индикатора IDC/IDS	
02AZD790G	G	Кабель IP U-WAVE, например, для индикатора IDN/IDB	

## 2 Кабель с разъёмом под ножной переключатель

2 кабель с разъемом под ножной переключатель			
Nº	Мо- дель	Описание	
02AZE140A	А	Прямой кабель IP U-WAVE с кнопкой передачи данных/разъемом для ножного переключателя, например, для штангенциркуля IP67	
02AZE140B	В	Кабель IP U-WAVE для подключения сзади с кнопкой передачи данных/разъемом для ножного переключателя, например, для микрометра IP65	
02AZE140C	С	Прямой кабель U-WAVE с кнопкой передачи данных/разъемом для ножного переключателя, на- пример, для стандартного штангенциркуля ABSOLUTE	
02AZE140D	D	Плоский кабель U-WAVE с разъемом для ножного переключателя, например, для индикатора IDH/IDF	
02AZE140E	Е	Круглый кабель U-WAVE с разъемом для ножного переключателя, например, для быстрого микрометра	
02AZE140F	F	Прямой кабель U-WAVE с разъемом для ножного переключателя, например, для индикатора IDC/IDS	
02AZE140G	G	Кабель IP U-WAVE с разъемом для ножногопереключателя, например для индикатора IDN/IDB	







Штангенциркуль Super с кабелем 02AZD790A





QuantuMike с кабелем 02AZD790B





Стандартный штангенциркуль ABSOLUTE с кабелем 02AZD790C





Цифровой индикатор Digimatic ID-H с кабелем 02AZD790D





Быстрый микрометр Quick с кабелем 02AZD790E





Штангенрейсмас Digimatic с кабелем 02AZD790F



02AZD790G

Индикатор ID-N ABS Digimatic с кабелем 02AZD790G